

# DELETION PEN POS

*Lápiz corrector para plancha térmica positiva*

**Lápiz corrector para plancha térmica positiva, analógica y doble capa de alta resistencia química.**

## Propiedades

Su enérgica acción remueve la emulsión de las planchas positivas sin dañar la capa anódica, dejando inalterable la aceptación de agua en máquina de imprimir.

## Aplicación

Adecuado para planchas analógicas, térmicas positivas y de alta resistencia química.

## Instrucciones de uso

- ✓ Durante la obtención de la plancha, aplicar RC0012S directamente sobre la zona a retocar.
- ✓ Dejar actuar unos 30 segundos y limpiar con abundante agua.
- ✓ Aplicar nuevamente la goma de protección.
- ✓ En la máquina de imprimir, es suficiente con pasar una esponja con agua para eliminar los restos de corrector antes de reanudar el tiraje.

## Precauciones

- ✓ Aplicar el corrector sobre zonas secas.
- ✓ Si se observa dificultades en remover la emulsión dejar actuar 15 segundos, remover el producto con un trapo y volver a aplicar nuevamente el corrector otros 15 segundos.
- ✓ En la máquina de imprimir, si el grafismo está recubierto de tinta, remover la tinta y secar bien la zona antes de aplicar RC0012S.
- ✓ Guardar el lápiz lejos de fuentes de calor.

## Envase

Doble punta: punta fina (F) y gruesa (G)..